

● 기존 현수막 제거 방법 안내
 (* 작동시 손끼임 등 안전 및 기기파손에 유의해주세요!)



안전핀을 뽑고 손잡이를 돌려 현수막걸이를 내려 주세요.



A-Type



(빨간원) 핀을 아래로 눌러주세요.
손조심!
 (안눌러지면 걸이봉을 회전시키며 눌러보세요.)

B형-Type



현수막
탱탱고정
해제

(빨간원) 레버를 왼쪽으로 당겨주세요.
손조심!



걸이봉에서 현수막을 빼주세요.

● 현수막 설치 방법 안내

현수막 설치하는 역순으로 진행하시면 됩니다.

양쪽 걸이봉에 현수막을 끼우신 후 오른쪽 걸이봉을 회전시키며 탱탱고정하시면 됩니다. (설치시간은 일요일 22시 이후입니다.)

무리한 도구사용으로 기기파손시 원상복구비용 청구합니다.

소통과 성장

2월24일 제1회 잉글리쉬무무
온라인 보카 챔피언 선발대회

국비무료 >>> **요양보호사 국가자격증 취득**
양산최강요양보호사교육원 055-364-2324

착한가격!
38만원
홍스가발 **1588**
부산 051-363-5355 - **7954**

adidas **모다아울렛 양산점 1층 아디다스 오픈!** 기업/동호회/체육회 등
봄 신상품 10% / 이월상품 50~20% 특별할인 **단체 특가 상시 진행**
*일부 품목 제외



손잡이